

**PARKMASTER® PLUS**

[BS 2251]



[www.parkmaster.ru](http://www.parkmaster.ru)

Инструкция

## Содержание

### Информация о продукте

О продукте.....	2
Меры предосторожности.....	2
Ключевые особенности.....	2
Технические характеристики.....	3
Комплектация.....	3
LED-индикатор.....	4
Настройка дисплея.....	5
Настройка системы.....	5
Схема работы системы «слепых» зон.....	6
Схема подключения.....	6
Обслуживание датчиков.....	7

### Инструкция по установке

Схема расположения компонентов системы.....	10
Размещение датчиков.....	11
Установка датчиков.....	12
Схема подключения.....	13
Возможные неисправности.....	14
Гарантия.....	15

## О продукте

Система контроля "слепых" зон помогает избежать опасных сближений и аварийных ситуаций при перестроении.

Высокотехнологичный радар сканирует пространство в зонах, которые нельзя увидеть в боковые зеркала. Программное обеспечение позволяет системе не реагировать на автомобили, которые вы опережаете или обгоняете. Система предупреждает об опасном сближении с помощью индикатора и дополнительных светодиодов, расположенных рядом с боковыми зеркалами заднего вида.

Система BS 2251 Parkmaster Plus обеспечивает новый уровень комфорта и безопасной эксплуатации автомобиля.

## Меры предосторожности

Система контроля "слепых" зон является для водителя исключительно вспомогательным прибором, не дают гарантии от дорожно-транспортных происшествий и не снимают с водителя ответственности при управлении автомобилем.

## Ключевые особенности

- интеллектуальный алгоритм обработки информации от 4-х датчиков "слепых" зон позволяет отличить потенциально опасный объект от прочих препятствий (припаркованного автомобиля, дорожных ограждений, параллельно движущегося потока и т.п.)
- информативный двухцветный LED-индикатор
- дополнительные предупреждающие светодиодные индикаторы для левой и правой стороны
- регулируемый уровень громкости предупреждающего сигнала
- выбор способа оповещения о наличии объекта в "слепой" зоне
- регулировка чувствительности датчиков


## Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12V
Рабочее напряжение.....	9-16V
Максимально потребляемая мощность.....	4W
Диапазон рабочих температур.....	-40°C - +80°C
Громкость бипера.....	70-90dB
Зона обнаружения препятствия датчиками "слепых" зон .....	до 3м


## Комплектация

Индикатор.....	1шт
Дополнительный предупреждающий светодиод.....	2шт
Датчик "слепых" зон (ДСЗ).....	4шт
Блок управления.....	1шт
Жгут переднего контура.....	1шт
Жгут заднего контура.....	1шт
Жгут подключения.....	1шт
Удлинитель для дополнительного предупреждающего светодиода.....	1шт
Фреза.....	1шт
Инструкция.....	1шт

## LED-индикатор



## Настройка дисплея



Включите зажигание

Нажмите и удерживайте кнопку настройки для выбора нужной функции

Громкость звука  
Единицы измерения

После выбора необходимой функции, отпустите кнопку настройки и нажмите ее снова необходимое количество раз для задания параметра функции

• Громкость звука

2 Высокая

1 Низкая


0 Выкл.

• Единицы измерения

H 1 Метры  
H 0 Футы

После прекращения нажатия кнопки, дисплей запомнит настройки и автоматически выйдет в режим ожидания


## Настройка системы



№	положение	значение функции
1	on	контроль слепых зон включен
1	off	контроль слепых зон выключен
2	on	передние ДЗЗ включены
2	off	передние ДЗЗ выключены
3	on	индикация слепых зон работает постоянно
3	off	индикация слепых зон работает при включении поворотника
4	on	чувствительность всех датчиков нормальная
4	off	чувствительность всех датчиков понижена

## Схема работы системы "слепых" зон

### Движение вперед (функция индикации «слепых» зон работает постоянно)



Предупредительный светодиод загорается при обнаружении помехи в слепой зоне, а звуковой сигнал прозвучит при включении поворотников в сторону помехи

### Движение вперед (функция индикации «слепых» зон работает при вкл. поворотников)





Предупредительный светодиод и звуковой сигнал активируются при включении поворотника в сторону помехи



### Система не обнаружила объект в «слепой» зоне





При движении задним ходом функция контроля «слепых» зон отключается автоматически



Пожалуйста, мойте датчики под низким давлением воды, после мойки продуйте датчики сжатым воздухом для удаления влаги.



Пожалуйста, очищайте датчики от льда с помощью горячей воды; продуйте датчики сжатым воздухом для удаления влаги.




Пожалуйста, старайтесь содержать датчики в чистоте.

Инструкция  
по установке




## ВНИМАНИЕ!


При установке датчиков необходимо обратить особое внимание на следующее: датчики необходимо установить таким образом, чтобы его лицевая сторона располагалась строго под углом 90° по отношению к горизонтальной поверхности земли. Оптимальная высота установки датчиков от уровня земли 0.5 - 0.7м. **Если датчики установлены ниже 0.5м и/или под углом менее 90°, возможно появление ложных сигналов.**




## Размещение датчиков



## Установка датчиков




1. отмерьте горизонтальную линию на уровне 50-70см от земли
2. отметьте точки на горизонтальной линии на расстоянии 12-20см от левого и правого краев бампера
3. разделите отмеченную точками горизонтальную линию на три отрезка и отметьте средние точки



4. проверьте перед работой: диаметр датчика должен совпадать с размером фрезы
5. установите датчик вертикально, надпись «up» должна быть вверху
6. вставьте датчик в отверстие и вдавите внутрь

\*Датчик на рисунке может отличаться от оригинала

## Схема подключения



## Возможные неисправности

### После установки дисплей не работает:

- проверьте, подключен ли провод LED-индикатора к блоку управления согласно электрической схеме?
- включено ли зажигание?
- исправен ли предохранитель системы (2A)?

### Не работают дополнительные светофоры:

- проверьте, подключены ли провода дополнительных светофоров к блоку управления согласно электрической схеме?
- проверьте, включена ли соответствующая функция в меню настройки?
- исправен ли предохранитель системы (2A)?

### Некорректная информация об объектах в "слепых" зонах:

- не установлены ли датчики ниже 0.5м от поверхности земли?
- не установлены ли датчики под углом менее 90° по отношению к горизонтальной поверхности земли?
- проверьте, не установлены ли датчики вверх ногами?
- убедитесь, что были соблюдены рекомендации по установке датчиков "слепых" зон.
- убедитесь, включена ли функция контроля "слепых" зон в меню настройки.
- убедитесь в правильности подключения предупредительных светофоров (право/лево).

### Предупреждающий сигнал слишком тихий или слишком громкий:

- отрегулируйте громкость до нужного уровня кнопкой на индикаторе

*Если проблемы не устраняются, свяжитесь со своим продавцом.*

## Гарантия

Системы PARKMASTER® PLUS имеют гарантию один год. Гарантия действительна, если данный товар будет признан неисправным по причине его несовершенной конструкции, дефектных материалов или некачественной сборки производителя при условии соблюдения технических требований и условий эксплуатации, описанных в руководстве по эксплуатации.

Модель\_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_

М.П.\_\_\_\_\_