

Последнее обновление: 24.03.2014
Артикул: CF-NAV-5000

Навигационный система CARFORMER NAV 5000

Инструкция

Содержание

1. Перед установкой

1.1 Основные характеристики	3
1.2 Схема	4
1.3 Комплектация	5
1.4 Внешний вид	6
1.5 Кабель питания	7
1.6 Меню	8

1.1 Основные характеристики

1. Универсальная модель
2. Комплектация: навигационный блок, GPS антенна, комплект проводов
3. Входа
 - 1 x вход для камеры заднего вида
 - 2 x AV видео входа (для DVD плеера, ТВ тюнера, HDD плеера и т.д.)
 - 1 x LCD вход (для видео с головного устройства)
4. Выхода
 - 2 x AV видео выхода (для мониторов задних пассажиров)
 - 1 x RGBs выход (для подключения к головному устройству 480*234 и 800*480)
5. Питание
 - Напряжение на входе: 9 В ~ 16 В от бортовой сети автомобиля
 - Максимальная потребляемая мощность: 10 Ватт
6. Включение камеры заднего вида
 - включение видео сигнала задней камеры, с помощью управляющего провода

1.2 Схема



GPS АНТЕНА

Основной разъем

A/V ВХОД
A/V ВЫХОД

RGB ВЫХОД

1.3 Комплектация



1.4 Внешний вид




Габариты

Длина 155.7 мм
Ширина 118.4 мм
Высота 28.0 мм

- ① ДИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
- ② КНОПКА RESET
- ③ USB РАЗЪЕМ
- ④ РАЗЪЕМ ДЛЯ SD CARD
- ⑤ РАЗЪЕМ GPS
- ⑥ RGB ВЫХОД
- ⑦ A/V ВХОД-ВЫХОД
- ⑧ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ

1.5 Основной жгут питания




1.6 Меню

Главное меню



Настройки



Навигация Yandex



Воспроизведение
Аудио и Видео



Просмотр
Фотографий

