

Последнее обновление: 21.11.2014  
Артикул: **CF-SMI-BMW-1321**

# ТРАНСКАОДЕР

# SMI BMW 1321

**Инструкция**

# Содержание

## 1. Перед установкой

1.1 Основные характеристики .....	3
1.2 Схема .....	4
1.3 Комплектация .....	5
1.4 Внешний вид .....	6
1.5 Назначение и положение джамперов .....	7

## 2. Настройки

2.1 Переключение видео режимов .....	8
--------------------------------------	---


## 3. Подключение

3.1 Назначение проводов (подключение) .....	9
---	---


## 4. SMI

4.1 Управление SMI .....	12
4.2 Пульт управления .....	13
4.3 Настройки .....	14
4.3.1 Сетевые настройки .....	15
4.3.2 Настройки Видео .....	16
4.3.3 Настройки Аудио .....	17
4.3.4 Системные настройки .....	18
4.4 Воспроизведение Видео Аудио (USB) .....	19


# 1.2 Схема



# 1.3 Комплектация



# 1.4 Внешний вид



## Габариты

Длина 160.0 мм  
Ширина 100.0 мм  
Высота 26.0 мм

- 1 A/V – ВХОДА
- 2 СММВ ВХОД (ТВ)
- 3 GPS ВХОД (НАВИГАЦИЯ)
- 4 WIFI – ANT (WIFI АНТЕНА)
- 5 РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ
- 6 LED ИНДИКАТОРЫ
- 7 DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
- 8 LVDS ВЫХОД
- 9 LVDS ВХОД
- 10 РАЗЪЕМ USB

# 1.5 Назначение и положение джамперов

<b>PIN</b>	<b>ФУНКЦИЯ</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ DIP ПЕРЕНЛЮЧАТЕЛЯ</b>
1	Задние парковочные линии	Вверх : 3/5 серия Вниз : 1 серия
2		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
3	Выбор камеры заднего хода	Вверх : Дополнительная Вниз : Штатная
4		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
5	Цифровое ТВ	Вверх : Вход Активен Вниз : Вход Не активен
6	GPS Навигация	
7	SMI Передача картинки	
8		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

## 2.1 Переключение видео режимов

### Переключение видео режимов

Для переключения видео режимов (ШТАТНАЯ КАРТИНКА/SMI)  
зажмите и удерживайте кнопку Menu



#### ВНИМАНИЕ!!!

После включения задней скорости повторно  
**НЕ ВОЗМОЖНО ЗАЙТИ В ДОП. ВИДЕО РЕЖИМ!**

Причина: После выключения задней скорости  
парктроники остаются активными!


Решение: Для этого нажмите штатную кнопку парктроников,  
тем самым, мы их отключаем!

# 4.1 Управление SMI

Управление в через мобильный браузер.



Введите в браузерной строке IP адрес блока SMI



Для Android можно скачать приложение (пульт)

Кнопка для перехода на пульт управления

Кнопка для перехода в настройки



## 4.2 Пульт управления




## 4.3 Настройки



- Network - Сетевые настройки
- Audio - Настройки аудио звука
- Video - Настройки видео изображения
- System - Системные настройки


## 4.3.1 Сетевые настройки



Подключение к WiFi точке доступа, для одновременного использования Интернета и дублирования картинки.

Настройки WiFi точки доступа, настройки (название, пароль)

## 4.3.2 Настройки Видео




Соотношение сторон

Выбор разрешения


Масштабирование  
Видео  
Выхода до 90%

## 4.3.3 Настройки Аудио



- 1 - Ночной режим
- 2 - HDMI выход
- 3 - S/PDIF выход
- 4 - Звук вокруг
- 5 - Lip Sync (HDMI A/V)

## 4.3.4 Системные настройки



# 4.4 Воспроизведение Видео Аудио (USB)

