

Последнее обновление: 14.04.2015
Артикул: CF-NAV-6000

Навигационный система CARFORMER NAV 6000

Инструкция

Содержание

1. Перед установкой

1.1 Основные характеристики	3
1.2 Схема	4
1.3 Комплектация	5
1.4 Внешний вид	6
1.5 Кабель питания	7
1.6 Меню	8


1.1 Основные характеристики

1. Универсальная модель
2. Комплектация: навигационный блок, GPS антенна, комплект проводов
3. Выхода
 - 1 x RGBs выход (для подключения к головному устройству 480*234 и 800*480)
4. Питание
 - Напряжение на входе: 9 В ~ 16 В от бортовой сети автомобиля
 - Максимальная потребляемая мощность: 10 Ватт


1.2 Схема



1.3 Комплектация



1.4 Внешний вид



Габариты


Длина 135.0 мм

Ширина 83.0мм

Высота 20.0 мм

- ① СЛОТ ПОД SD CARD
- ② КНОПКА RESET
- ③ USB РАЗЪЕМ
- ④ USB РАЗЪЕМ
- ⑤ A/V ВХОД-ВЫХОД
- ⑥ HDMI ВЫХОД
- ⑦ РАЗЪЕМ GPS

1.5 Основной жгут питания




1.6 Меню

Воспроизведение во весь экран




Режим
воспроизведения



Навигация Yandex



Воспроизведение
Картинка в картинке



2.2 Настройки изображения RGBs

Для настройки видео выхода RGBs необходимо выполнить несколько действий!

Необходимо настроить дип переключатели!
Согласно схеме приведенной ниже!

